



ISTRUZIONI CORRETTA ALIMENTAZIONE SCHEDE MADRI

Questo case è compatibile con schede madri MICRO ATX e MINI ITX Standard.

Nota bene:

- Per il montaggio di schede madri MINI ITX è possibile usare alimentatori ATX Standard.
- Per il montaggio di schede madri MICRO ATX è necessario montare esclusivamente alimentatori MINI ITX Standard di dimensioni: 12.5 x 10 x 6 cm.

