

Garanzia

Questo prodotto è garantito da ogni difetto di fabbricazione, in base a quanto definito dal D.Lgs. 2 Febbraio 2002, N. 24. In caso di guasto, si prega di rivolgersi al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Per le norme di garanzia consultare il sito www.adj.it. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità secondo cui è stato progettato. È vietato ogni altro utilizzo o modifica.



Questo prodotto rispetta le seguenti Direttive:

- DIRETTIVA 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio;
- DIRETTIVA 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La dichiarazione di conformità del prodotto è visibile sul sito www.adj.it, nella pagina del prodotto.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



Ulteriori informazioni sulla conformità:

Per ulteriori informazioni sulla conformità, visitare il sito ADJ all'indirizzo: www.adj.it/certification o contattare il Servizio Assistenza Clienti ADJ al seguente indirizzo e-mail: supporto@adj.it

Prodotto in Cina - Importato e distribuito da IoT Tecnologie s.r.l.
Via della Faeta, 1 - 00030 San Cesareo (RM) - ITALY

3

SILENT KEYBOARD

WIRELESS
MULTIMEDIA
PLUG AND PLAY



MANUALE UTENTE

cod. 500-00037

Grazie per aver scelto la tastiera Silent ADJ. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare questo prodotto.

Contenuto della confezione

Tastiera X1 Manuale utente X1 Batteria AAA X1 (Opzionale) Ricevitore USB X1

Compatibilità

Compatibile con Windows®/Mac® (No software)

Istruzioni per l'utilizzo

1. Collegamento

Accendere l'interruttore sul lato inferiore della tastiera, collegare il ricevitore al computer, utilizzare la tastiera dopo che la connessione è andata a buon fine.

Reset

È possibile forzare le impostazioni di fabbrica premendo "ESC+P+K" per 3 secondi. Quando tutti gli indicatori della tastiera lampeggiano, inserire il ricevitore e completare l'abbinamento.

1

Funzione dei tasti

1. Combinazioni con il tasto FN

FN+F1= aprire il file	FN+F8= stop
FN+F2= abbassare il volume	FN+F9= accesso ad internet
FN+F3= alzare il volume	FN+F10= accesso alla posta elettronica
FN+F4= spegnere il volume	FN+F11= accesso al mio computer
FN+F5= traccia precedente	FN+F12= accesso ai preferiti
FN+F6= traccia successiva	FN+Win= bloccare la funzione di Win
FN+F7= play/pausa	

2. Icone dell'indicatore luminoso

- 1 Indicatore dei tasti numerici A Indicatore Shift Indicatore di carica/batteria scarica

Quando la carica della batteria della tastiera è inferiore a 1,0 V, l'indicatore della batteria scarica lampeggia lentamente per ricordare all'utente di sostituire la batteria al più presto.

2

Warranty

This product is guaranteed against any manufacturing defect, as defined on the D.Lgs. February 2, 2002, No 24. In case of failure, please contact the retailer where you purchased it. You can be found at www.adj.it for standards guarantee. Please use the product only for the purpose for which it was designed. It is forbidden any other use or modification.



This product complies with the following directives:

- DIRECTIVE 2014/53/EU on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment;
- DIRECTIVE 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The declaration of conformity for this product is visible on www.adj.it site, on the product page.



The symbol of the crossed-out trash indicates that the product, at the end of its useful life, must be treated separately from domestic waste and must be taken to a recycling center for electrical and electronic equipment or delivered to the seller when buying a replacement. The separate waste collection contributes in preventing possible adverse effects on the environment and health and promote the recovery of materials it is made. You are responsible for assigning the equipment in question at the appropriate waste disposal center. For more detailed information contact your local waste disposal service or the shop where it was purchased. Anyone who does not carry the product in a recycling center for electrical and electronic waste shall be punished with administrative penalty provided by law on the illegal disposal of waste.

Additional compliance information:

To obtain additional information about the compliance, go to ADJ website: www.adj.it/certification or contact the ADJ Customer Support to the following e-mail address: supporto@adj.it

Made in China - Imported and distributed by IoT Tecnologie s.r.l.
Via della Faeta, 1 - 00030 San Cesareo (RM) - ITALY

SILENT KEYBOARD

WIRELESS
MULTIMEDIA
PLUG AND PLAY



USER MANUAL
cod. 500-00037

Thank you for choosing our product. Please read the user manual carefully before using this product.

Package content

Keyboard X1 Manual X1 AAA X1(Optional) Receiver X1

Compatibility

Compatible con Windows®/Mac® (No software)

User instruction

1.Connecting way

Bottom switch on,plug the receiver,use the keyboard after device finished matching.

The Code way

It has been set by the factory in default. You can force to set it by pressing "ESC+P+K" for 3 seconds if needed. When all the indicators flash, insert the receiver and then complete the matching.

Key function

1.FN combination key

FN+F1= open the media

FN+F2= volume down

FN+F3= volume up

FN+F4= turn off volume

FN+F5= last play

FN+F6= next play

FN+F7= play/pause

FN+F8= stop

FN+F9= open the internet

FN+F10= open the mail

FN+F11= open my computer

FN+F12= open the favorite

Fn+Win= lock the function of Win

2.Indicator light icon

Numeric key indicator light

Shift indicator light

charging/low battery indicator light

When the battery power of the keyboard is lower than 1.0V, the low voltage indicator will flash slowly to remind the user to replace the battery as soon as possible.